



1 : Insérer la tige ici
(Attention elle tient légèrement)



2 : Vous obtenez ce résultat



3 : Remplir avec de l'eau FROIDE
Important : Ne pas dépasser cette limite
Pendant le remplissage, tenir la tige.

4 : Nombre de tasses



5 : Déposer le filtre à café dans cette passoire et ajouter le café

6 : Déposer la passoire sur la tige





7 : Mettre le couvercle en veillant à ce qu'il soit bien « clipsé » sous les poignées.



8 : Brancher la machine et appuyer sur l'interrupteur



9 : Témoin rouge allumé = la machine chauffe

10 : Témoin vert allumé = Le café est prêt, il est maintenu à température



11 : Pour servir, appuyer vers le bas et relâcher doucement

Laisser bien refroidir la machine et la vider la entièrement.
Laver tous les éléments avec de l'eau et du produit à vaisselle et laisser sécher.

La machine à café se compose de :

- Une cuve (partie chauffante intégrée)
- Un filtre métallique
- Une tige métallique
- Un couvercle

Contenance : 6,8 litres soit environ 40/48 tasses

Du fait de la particularité des filtres utilisés,
10 filtres sont fournis avec la machine à café.
Merci de restituer les filtres non utilisés.

